





Gebruiksaanwijzing Nostalgische klok

Gebruik van de analoge programmeerbare klok

Display symbolen/Functies




Display symbolen		Functies
	Stel de begintijd in.	handbediening
	Stel stoptijd van de oven in.	einde kooktijd
	Tijd instellen.	begin en eindtijd
	Instellen van de kookwekker.	timerfunctie

Algemene werking

Als U spanning zet op het apparaat, of er een zomer/wintertijd wissel is, dan moet u de tijd aanpassen. Deze instelling bepaalt de tijd op het display (met analoge wijzers) en de werking van de oven (met behulp van de drukknop en indicatie pictogrammen). Door te duwen op de knop kunt u: de tijd instellen, de starttijd van het programma en het einde van het koken instellen en het alarm (kookwekker) instellen.

Tijd instellen


Om de klok op tijd te zetten, druk vier keer op de knop tot het  icoontje knippert. Draai daarna de knop met de klok mee, of tegen de klok in om de tijd aan te passen. Als u de knop 10 sec. niet meer heeft bewogen, zal de klok vanzelf terug in normale modus gaan.

Waarschuwing: Pas 2 seconden nadat de spanning op de klok wordt gezet, komt het relais in, en zal de oven werken.

Handmatig koken


Als er geen enkel icon brandt of knippert, zal de oven handmatig functioneren. In deze situatie bedient U de oven door het instellen van functie knop en temperatuur van uw oven (buiten de klok om).

Instellen van de kookwekker

De kookwekker geeft u de mogelijkheid een signaal te krijgen, na een vooringestelde periode, zonder daarbij de oven te activeren. Om een alarm in te stellen, drukt u 3x op de knop, om het kookwekker  symbool te laten knipperen. Hierna stelt U de kookwekker in door aan de knop te draaien. De kookwekker kan alleen gebruikt worden, als er geen programma geprogrammeerd is in de klok.

Programmeren van de stop tijd.

Als u de stoptijd programmeert, krijgt u de mogelijkheid direct te starten met bakken en te stoppen op een in te stellen moment. Ook als U al bezig bent en onverwacht weg moet, is deze functie ideaal.

Om de stop tijd in te stellen drukt u 2x op de knop, tot het stoptijd icoontje  gaat knipperen. Daarna draait U de knop links of rechts om de tijd in te stellen dat de oven uit gaat. Na het instellen knippert het lampje nog een paar seconden. Door de knop nogmaals in te drukken bevestigt U de


Gebruik van de analoge programmeerbare klok

Om het ingestelde programma te bekijken, drukt u 1x op de knop. De klok laat nu de stoptijd zien.


Om het programma te annuleren drukt u op de knop en houdt deze enkele seconden ingedrukt. De klok zal naar de ruststand gaan.

Programmeren van de Start en Stop tijd.

Dit programma maakt het mogelijk de oven op een vooral ingestelde tijd te laten starten en weer te laten stoppen.

Om de starttijd in te stellen drukt u 1x op de knop. Het start icoontje  gaat knipperen.

Vervroeg of verlaat de starttijd door de knop links of rechtsom te draaien. Na de laatste actie zal het icoontje nog enkele seconden knipperen. Druk dan op de knop om de ingestelde tijd op te slaan. Doet U dit niet, dan wordt de ingestelde starttijd geannuleerd.

Om nu de stoptijd in te stellen drukt u 2x op de knop, tot het stoptijd icoontje  gaat knipperen. Daarna draait U de knop naar links of rechts om de tijd in te stellen dat de oven uit gaat. Na het instellen knippert het lampje nog een paar seconden. Door de knop nogmaals in te drukken bevestigt U de stoptijd. (Deze tijd moet minimaal 2 minuten na de starttijd zijn). Het programma start nu direct en zal de oven inschakelen en uitschakelen op de ingestelde tijden. Zodra de oven uitgaat klinkt er een alarm signaal. Na 1 minuut stopt dit signaal. De oven zal nu uitgeschakeld blijven tot u de knop 1x indrukt.

Een programma annuleren.

Om het programma te annuleren drukt u op de knop en houdt deze enkele seconden ingedrukt. De klok zal naar de ruststand gaan. U hoort dan een korte piep.