

DE ANALOGE KLOK



Het instellen van de dagtijd

Door de binnenste knop ingedrukt te houden en dan naar links of naar rechts te draaien stelt u de tijd in (de zwarte wijzers).

De kookwekker

Door de binnenste knop naar links te draaien (niet indrukken) stelt u de kookwekker in tot maximaal 60 minuten (witte wijzer). Als u de kookwekker niet gebruikt moet de witte wijzer tussen de 11 en 12 uur staan

(op het belletje met het kruisje er doorheen).

Programma

Door de buitenste knop naar rechts te draaien gaat het binnenste gedeelte van de klok (pinnetje en handjessymbool) naar rechts draaien. U stopt met draaien als het ijzeren pinnetje op de eindtijd staat (u stelt eerst de eindtijd in). Door nu naar links te draaien verdwijnt het handje en verschijnt er een rode streep. U stopt met naar links draaien als het rode gedeelte de begintijd heeft bereikt.

Voorbeeld:

U wilt om 18:00 een gerecht op



tafel zetten. Dit gerecht doet er een uur over om in de oven klaar gemaakt te worden. U gaat als volgt te werk:

Draai de buitenste knop naar rechts totdat het ijzeren pinnetje op 18:00 staat (eindtijd). Nu draait u de knop naar links tot de rode streep bij de 5 is (17:00 is de starttijd). Nu stelt u de juiste ovenfunctie en de gewenste temperatuur in. De oven zal nu om 17:00 aan gaan en om 18:00 weer uit gaan. Als u de oven



weer op handbediening wilt zetten dient u de buitenste ring naar rechts te draaien tot er een rood handje verschijnt. **Houd er met deze functie rekening mee dat de oven koud is bij de start.**

Symbolen

Door de buitenste knop naar rechts te draaien verschijnt er, in plaats van het rode handje, een rode 0. Als u nu niet verder draait staat de oven op een (kinder)-beveiliging. De oven kan nu niet bediend worden. Als de oven op het rode handje staat kunt u de oven altijd gebruiken. **Als het klokje niet op het rode handje staat, kunt u de oven niet met de hand bedienen.**