

Het instellen van de dagtijd:

Druk de knop in, en draai de knop naar rechts tot de juiste tijd is ingesteld.



Instellen dat oven na een ingestelde periode vanzelf uit gaat:

Om de oven zo in te stellen dat de oven gelijk aan gaat, maar na een bepaalde tijd automatisch uit wordt geschakeld, dient u de bereidingstijd in te stellen.

Dit doet u door de knop rechtsom te draaien tot in het venstertje de juiste bereidingstijd wordt aangegeven (maximaal instelbaar tot 180 minuten). Zet de ovenknop op de juiste functie en de stel de juiste temperatuur in. Als de ingestelde bereidingstijd is verlopen zal er een signaal klinken. Deze kan worden uitgeschakeld door de knop naar rechts te draaien totdat het handje in het venstertje verschijnt.

Instellen dat de oven op een ingestelde tijd vanzelf aan gaat:

Om de oven zodanig te programmeren dat deze vanzelf aan gaat op een bepaalde tijdstip, dient u als volgt te werk te gaan: Draai de knop naar links totdat het symbool "0" in het venstertje verschijnt. Trek nu de knop voorzichtig naar u toe, en draai de knop naar links totdat de tijd waarop de oven aan moet gaan is ingesteld. Draai nu de knop naar rechts tot in het venstertje de juiste bereidingstijd wordt aangegeven (maximaal instelbaar tot 180 minuten). Zet de ovenknop nu op de juiste functie, en de temperatuurknop op de juiste temperatuur. De oven gaat vanzelf aan op de door u ingestelde tijd. De oven moet na afloop van de bereiding met de hand uit worden gezet.

Instellen dat de oven op een ingestelde tijd aan gaat, en aan het einde van de bereidingstijd vanzelf uit gaat:

Om de oven compleet te programmeren zodat deze op een bepaalde tijd aan gaat, en een bepaalde tijd uit gaat, dient u als volgt te werk gaan: draai de knop tegen de klok in tot het symbool "0" in

Let op: Als het symbool "0" in het venstertje van de klok staat, staat de oven op kinderslot, en kan de oven niet bediend worden. Als het handsymbool in het venstertje staat, staat de oven op handbediening en kan deze altijd bediend worden.



het venstertje verschijnt. Trek nu de knop voorzichtig naar u toe, en draai de knop naar links totdat de tijd waarop de oven aan moet gaan is ingesteld. Draai nu de knop naar rechts tot in het venstertje de juiste bereidingstijd wordt aangegeven (maximaal instelbaar tot 180 minuten). Zet de ovenknop nu op de juiste functie, en de temperatuurknop op de juiste temperatuur. Als de ingestelde bereidingstijd is verlopen zal er een signaal klinken. Deze kan worden uitgeschakeld door de knop naar rechts te draaien totdat het handje in het venstertje verschijnt.