



Funkfernsteuerung

< >

T1	T3	
T4	T6	
Licht	Uhr	

Haube auf eine Fernsteuerung einstellen:

- Nur die anzusteuernde Haube mit Energienetz verbinden
- Batteriefache der Fernbedienung öffnen
- DIP-Schalter Nr. 10 auf ON
- DIP-Schalter 1-9 wie gewünscht einstellen, bei mehreren Geräten im Empfangsbereich, verschiedene DIP Schalterstellungen für jedes Gerät wählen
- etwa 20 sec die Taste „<“ auf der Fernbedienung drücken (Taste oben links, T1)
- DIP-Schalter Nr. 10 auf OFF
- Batteriefach schließen

ON

nnnnnnnnnnnn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nun kann mit der Fernsteuerung die Haube betätigt werden. Das Einlernen kann jederzeit erfolgen, die Haube muss in keinen speziellen Modus geschaltet werden.

Der DIP-Schalter Nr. 10 wird nicht zur Senderkennung verwendet, d.h. es gibt 512 verschiedene Kennungen. Die Kennung wird in einem EEPROM hinterlegt, ist also vor Netzausfall geschützt.

Vor Entsorgung der Fernbedienung müssen die Batterien entfernt und sachgerecht entsorgt werden