



KINDERSLOT E3 FORNUIZEN

De nieuwe E3 fornuizen hebben een kinderslot op de oven zitten die er voor zorgt dat de oven niet zomaar aangezet kan worden. Het kinderslot is op de volgende manier in en uit te schakelen:

Druk en hou knop **ST2** (zie hieronder welke knop dat is) ingedrukt voor ongeveer 5-6 seconden. De melding "n-o" verschijnt op het display gevolgd door "ON". De oven is nu niet meer te bedienen.

Het kinderslot uitschakelen werkt op dezelfde manier alleen is de melding op het display dan "n--o"gevolgd door "OFF".

