

# INSTRUKTIES VOOR INSTALLATIE PROFI-EXTRACTOR 77 EN PROFI-EXTRACTOR 105

1. Maak een inbouwopening naar aanleiding van bijgaande tekening.
2. Minimale afstand boven kookplaat: 65 cm.
3. Vóór het boren van de ophanggaten controleren, dat geen leidingen beschadigd kunnen worden.
4. Het apparaat aan het elektrische net aansluiten en zo nodig afvoerslang voor motor plaatsen.
5. Afzuigunit van een uitlaat voorzien die direct naar buiten gaat ( b.v. bestaand kanaal, dat expliciet bestemd is voor de afzuigkap, of opening in de buitengevel ) en een minimale diameter van 15 cm heeft.
6. Inbouwunit in de inbouwopening schuiven en vast zetten met de meegeleverde schroeven.

Na de montage moet het stopcontact goed bereikbaar zijn of er kan een éénpolige schakelaar met een contactafstand van tenminste 3 mm bevestigd worden.

Als de afzuigkap in een ruimte gebruikt wordt waar tevens niet-elektrische apparaten aanstaan ( b.v. openhaard, gas- of houtkachel, boiler ) **moet** voor een uitstekende ventilatie, toevoer van verse lucht, gezorgd worden. De onderdruk mag niet lager dan 4 pa zijn.

De luchtafvoer van de afzuiging mag niet door de schoorsteen geleid worden die door de niet-elektrische apparaten gebruikt wordt.

Opletten dat bij een luchtafvoer naar buiten de regels en normen die uw gemeente van toepassing zijn, niet overtreden worden.

## Luchttoevoer

Om een goede afzuiging te kunnen garanderen, moet voor voldoende toevoer van verse lucht gezorgd worden.

Tevens wordt de afzuiging beduidend gereduceerd, als men zich niet houdt aan de voorgeschreven kanaal diameter. Ook het geluidsniveau wordt hierdoor sterk, negatief beïnvloed.

## Koken op gas

Bij afzuiging boven gaskookplaat, altijd werken met de pannen op het vuur. De minimale afstand tussen gas-/elektrische kookplaat en onderkant van de afzuigkap moet 65 cm zijn.

## Flamberen, frituren en grillen

In verband met de veiligheid is het verboden onder de afzuigkap te flamberen. Een frituurpan en een losse grill uitsluitend onder direct toezicht gebruiken.


S.v.p. daarna de filters reinigen.

# GEBRUIKSAANWIJZING

- AAN/UIT lichtschaakelaar Met de linker knop gaat de lamp aan of uit.



- Afzuigcapaciteitsregeling Druk op de pijl naar rechts om de snelheid van de motor te verhogen en op de linkerpijl om de snelheid te verlagen. 0= motor uit, 4= intensief



- Naloopautomaat



De rechter toets activeert de naloopstand ( lampje knippert in de display ). Door vervolgens de gewenste stand in te schakelen, blijft de motor nog 10 min. draaien om daarna zichzelf uit te schakelen. Om de naloopfunctie tussentijds uit te schakelen de snelheid op 0 zetten.

- Uitschakelautomaat Als er niet voor een functie is kozen, dan treedt binnen 10 sec. de automatische uitschakeling in werking.

- Filterreiniging Minimaal een keer in de maand moeten de metaalfilters in een sopje of in de vaatwasser gereinigd worden. S.v.p. uitsluitend een aluminium-vriendelijk vaatwasmiddel gebruiken. Na het reinigen de filters verticaal laten drogen. Alleen droge filters in de afzuigkap terug plaatsen.

- Koolstoffilter Metaalfilter en koolstoffilter van elkaar scheiden, de metaalfilter zoals boven beschreven reinigen en de koolstoffilter na 6 maanden vervangen. Benodigd worden 2 x KFBK 5 voor PROFI EXTRACTOR 77, 3 x KFBK 6 voor PROFI EXTRACTOR 105

- Verwisselen van de lamp Stekker uit het stopcontact trekken. Vergrendeling onder de lamp losmaken, lampglas verwijderen en de lamp uit de fitting trekken. Lamp van max. 20 W vervangen

- Onderhoud De kap schoonmaken met een vloeibaar, niet bijtend schoonmaakmiddel. Vermijdt schuurmiddel en scherpe borstels/sponsjes. Delen van RVS; reinigen met speciale RVS reinigingsolie voor een optimaal resultaat. Let op: als de kap en de filters niet volgens de aanwijzingen regelmatig gereinigd worden bestaat brandgevaar.



- Customer Support

Boretti bv  
De Dollard 17  
1454 AT Watergang  
Verkoop: 020-4363439  
Service: 020-4363525

[www.BORETTI.com](http://www.BORETTI.com)