

## ZELF REINIGENDE KATALYTISCHE WANDEN



De katalytische wanden zitten achter de zijroosters geklemd. Om deze te vervangen dient U de zij roosters los te nemen zoals in onderstaande afbeelding. (Het rooster kan ook met een bout vast zitten, die U er uit kunt draaien, afhankelijk van het model). Na uitnemen zijrooster is de katalytische wand uit te nemen en te vervangen. Daarna plaatst U de roosters terug. Indien U oven ook een katalytische achterwand heeft moet U die ook vervangen voor u de zijroosters terug plaatst.

